



Search our Knowledge base, Community, and more...



如何使用Recalculator服务仅重新计算PE标记的子集

适用于：数据存档 - 3.4.425.1435, 3.4.420.1182, 3.4.390.18, 3.4.415.1188, 3.4.410.1284, 3.4.410.1256, 3.4.410.1256 家2制品, 集例, 跟第, 成功四标1得情4报告, 联系我更多 快速链接

0 likes 0 dislikes

已验证的解决方案 · 更新于 2019年 7月9日 · 英语

题

内容最初来自KB00314

如何配置Recalculator仅监控PE标签的子集？

回答

在启动pirecalc.bat文件中使用/in参数。正如PI接口使用/id开关仅选取匹配location1的标签一样，Recalculator可以使用/in开关来选取匹配location1的PE标签子集。

1. 使用参数/in = 1创建一个pirecalc.bat启动文件，并将其放在pi\bin文件夹中。以下是pirecalc.bat文件的示例：

```
D:\ \ PI \ bin \ pirecalc.exe / in = 1
```

2. (可选) 您还可以运行Recalculator的多个实例，每个实例都具有不同的/in设置。

有关更多信息，请参阅 Live Library中的Recalculator启动选项(<https://livelibrary.osisoft.com/LiveLibrary/content/en/server-v12/GUID-F932F62E-6B3C-4B3B-8F24-D88DC4F41779>)。

没找到你要找的东西？

[打开一个新案例](#)[查看联系选项](#)